

RENGÖRING AV MURVERK UTAN SYRATVÄTTNING

Innan arbetet påbörjas ska byggherren informeras om att rengöring av murverket utan syratvättning ger en mer hållbar fog och minskar risken för missfärgningar efter syratvättningen. I gengäld kan det finnas kvar små rester av murbruk på teglet efter rengöringen. Detta syns inte på de ljusa tegeltyperna, men på murverk av mörkare tegel och ljust murbruk kommer små murbruksrester att kunna ses.

Oavsett om murverket rengörs eller inte, är det viktigt att man murar så rent som möjligt och med fyllda fogar.



FOGEN TRYCKS

Under uppmurningen trycks fogen medan den fortfarande är elastisk, med en fogpinne, fogslev eller liknande.



MURVERKET RENGÖRS

När fogen är färdig, avlägsnas murbruksrester som eventuellt finns kvar på tegelstenarna efter uppmurningen. Det görs bäst med en svamp, som förs över murverket. Fastsittande murbruk kan tas bort med en överbliven tegelstensbit. Skursvampen skall vara ren och torr under processen.



MURVERKET RENGÖRS MED VATTEN

Som avslutande behandling kan murverket slutligen rengöras med vatten. Till detta ändamål används en hård svampklädd filtbräda med ganska lite vatten. Det är viktigt att vatten och filtbrädan inte kommer i kontakt med fogen och att man för övrigt bör uppvisa stor aktsamhet under denna process.