

Murning och ytbehandling av tegel med låg vattenupptagning och minutsugning

Fasadsten med låg till medel vattenupptagning och minutsugning

RT 333 Rustica rött "handslaget"
RT 444 Rustica rödbrunt "handslaget"
RT 445 Rustica rödbrunt Patina "handslaget"
RT 452 Rustica Gotik "handslaget"
RT 453 Rustica Barok "handslaget"
RT 510 Unika Blåddämpat slaget
RT 514 Unika Blåddämpat med kol slaget
RT 515 Unika Blåddämpat Rokoko "handslaget"
RT 526 Unika Windsor slaget
RT 531 Unika Colosseum slaget
RT 534 Unika Parma slaget

Ovannämnda har en vattenupptagning mellan 7–9 vikt % och en minutsugning omkring 1,0 kg/m², det kan betecknas som medel till låg.

Fasadsten med mycket låg vattenupptagning och minutsugning

RT 150 Ultima slaget
RT 151 Ultima slaget
RT 152 Ultima slaget
RT 153 Ultima slaget
RT 154 Ultima slaget
RT 155 Ultima slaget
RT 156 Ultima slaget
RT 157 Ultima slaget
RT 158 Ultima slaget
RT 159 Ultima slaget
RT 160 Ultima slaget
RT 520 Unika Negro med kol slaget
RT 522 Unika Alexandria slaget
RT 541 Unika Kensington slaget
RT 546 Unika Attika slaget
RT 548 Unika Hera slaget
RT 551 Unika Limited slaget
RT 554 Unika Limited slaget
RT 555 Unika Limited slaget

Ovannämnda har en vattenupptagning mellan 5–7 vikt % och en minutsugning omkring 0,5 – 1,0 kg/m², det kan betecknas som mycket lågt.

Bruksval

Kontakta Randers Tegl eller er bruksleverantör med ovanstående data för val av rätt murbruk till dessa stentyper.

Vinterbyggen

Vinterperioden räknas som tiden från 1 november till 31 mars.

Vinterförberedelser är gällande för såväl privata som offentliga byggnader.

Oavsett årstiden är det viktigt att täcka nytt murverk för att försäkra sig mot fukt- och frostsador.

Följ de åtgärder som är beskrivna i handboken "Rätt Murat och Putsat".

Murning med tunna bruksfogar

På grund av Unika stenens hårda yta bör det därför användas ett murbruk som inte är svagare än M 2,5 MPa och en kornstorlek 0 – 1 mm.

Arbetet skall utföras som angivits i handboken "Rätt Murat och Putsat", det är som med alla andra stentyper viktigt att säkra så fogarna är tryckta och helt fyllda fram till stenens kanter.

Utvändig ytbehandling kan påbörjas 4 – 6 månader efter att murningen är klar och under inga omständigheter ska fogarna ha härdat mindre än 15 mm in från fasadsidan.