

Lægge- og plejeanvisning for Gandrup Gulvsten

Forberedende arbejder

Teglgulvet skal lægges på et plant, rent, tørt og stabilt betonundergulv. Er der gulvvarme i undergulvet, skal dette lukkes mindst 1 døgn før arbejdet påbegyndes, og må først åbnes igen 2 uger efter arbejdet er afsluttet.

Der er vigtigt at planlægge hvordan gulvet skal lægges. Dette gøres nemmest ved at udlægge stenene løst for at vurdere mønster/skifte, farvespil og fugebredde, som bør være ca. 12 mm.

Det er en god ide at fremstille et fast mål, en lægte eller lignende, hvorpå skiftegangen indtegnes, for at sikre at gulvsten og fuger får et ensartet udseende i alle rum.

Eventuelle dilatationsfuger i undergulvet skal føres op i teglgulvet.

Lægning af teglsten i mørtel

Gulvstenene lægges i 20-50 mm mørtel af typen KC 50/50/700 eller FM 21/2.

Gulvstenene udlægges efter en snor, som sikrer retning og højde.

Der må ikke udlægges mere mørtel ad gangen, end at mørtelen forbliver plastisk og bearbejdelig, således at gulvstenene let kan presses/bankes på plads med skaftet af en murerhammer. Gulvstenen vil hurtigt sætte sig, så hvis justering efterfølgende er nødvendig, må der udlægges frisk mørtel.

Det er vigtigt at der anvendes tilstrækkeligt med mørtel, således at der efter udlægningen er mørtel under hele gulvstenen, og op i fugen. Tilpasning af stenene foretages bedst med en vådskærer.

Lægning af gulvsten i fliseklæber

Denne metode kræver et helt plant undergulv. Fliseklæber, f.eks. Alfix Profix, påføres med en 10 x 10 mm tandspartel, således at murstenenes tolerancer kan optages i klæberen.

Ligesom ved lægning i mørtel er det vigtigt at sikre, at hele gulvstenens bagside er dækket af fliseklæber. Følg i øvrigt leverandørens anvisning.

Fugning

Fugning udføres med mørtel af typen KC 35/65/650 eller FM 5. Mørtelen skal blandes stift (jordfugtigt).

Mørtelen skubbes forsigtigt ned i fugerne med en fuge-ske, og fugen fyldes helt. Mørtelen komprimeres godt med fugeske, der giver en plan glat fuge, eller med fugepressejern eller kuglejern, der giver en glat svagt nedad-buet fuge.

Vær meget omhyggelig med ikke at få mørtelrester på gulvstenenes overflade. Efter fugningen og når fugen er tilpas tør børstes mørtelresterne af med en tør kalkkost og eventuelt fastsiddende mørtel fjernes med et tørt skurebrædt. Det er vigtigt at hverken kost eller skurebrædt trækker mørtel op fra fugerne hen over gulvstenene.

Er en afrensning efterfølgende nødvendig, kan den på de gule og røde gulvsten foretages med Alfix Syr á eller tilsvarende. Umbra gulvsten må ikke renses med Syr á. Leverandørens anvisning skal følges nøje. Der må ikke anvendes saltsyre indendørs.

Behandles gulvet 2 gange (porefyldning) inden fugning med f.eks. Alfix Gulvpleje 1:1, vil rengøring af gulvstenene efterfølgende blive nemmere. Vær opmærksom på ikke at få Alfix Gulvpleje ned i fugerne.

Knasfuge med sand

Lægges gulvstenene med knasfuge - helt tæt sammen - fyldes fugerne med ren finkornet sand uden salt- og jernforbindelser, f.eks. strandsand.

For at undgå, at fugesandet ikke forsvinder ved fejning eller støvsugning, blandes det tørre fugesand omhyggeligt med 50 g tapetklister-pulver pr. 1 liter sand.

Blandingen fejes diagonalt frem og tilbage over fugerne, til de er helt fyldte. Fej overskydende sand med tapetklister-pulver op, så gulvet er så rent som muligt.

Vand gulvet grundigt, men forsigtigt. Anvend en blomstervandkande med finhullet spreder eller en havesprøjte med forstøver. Vandingen opløser tapetklistret i fugerne, så fugesandet bindes sammen med gulvstenene.

Er fugen nogle steder sunket efter vandingen, efterfyldes og vandes - men først når gulvet er helt tørt.

Pleje

Når gulvet er tørt og fugerne hærdede kan efterbehandling og pleje foretages med Alfix Gulvpleje eller tilsvarende rengørings- og plejemidler til stengulve. Behandlingen giver gulvstenene et varmere og lidt mørkere udseende.

Når gulvet trænge til en grundrengøring kan Alfix Grundrens eller tilsvarende anvendes. Følg under alle omstændigheder leverandørens anvisninger.

Sæbebehandling giver et rengøringsvenligt gulv, og behandlingen ændrer ikke gulvstenenes farvenuance. Sæbebehandling foretages med en helt mættet opløsning af sæbespån, som trækker ned i stenene og forsejler overfladen.

Almindelig rengøring sker ved vask med en normal opløsning af sæbespån, og der tørres efter med en hårdt opvredet klud.

Grundrengøring af et sæbebehandlet gulv foretages med brun sæbe, som afvaskes med rent vand, hvorpå gulvet igen behandles med en mættet opløsning af sæbespån.

Voksbehandling giver et blankt gulv. Det tørre gulv påføres imprægneringsmiddel og behandles derpå 2 gange med et voksprodukt til gulve. Følg producentens vejledning. Til almindelig rengøring bruges et mildt rengøringsmiddel.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om klæbemidler og rengørings- og plejemidler hos f.eks.

Alfix, tlf. 75 52 90 11 eller www.alfix.dk

Oplysninger om mørtel hos f.eks.
Saint-Gobain Weber, tlf. 70 11 11 72
eller www.weber.dk

Vore producenter
er tilsluttet

