

Rengøring af murværk med afsyring

Afsyring kan give farveændringer på mursten og fuger. Desuden svækker saltsyre, der trækker ind i murværket, fugerne og bremser kalkens hærkning.

Forsøg derfor at mure så rent, at afsyring helt kan undgås eller begrænses til et minimum.

Vær opmærksom på, at en række murstentypers *ikke* må afsyres, mens det for andre murstentypers anbefales at undgå afsyring.

Se vejledning i afsyring af udvendigt murværk.

http://www.randerstegl.dk/fileadmin/misc/pdf/vejledninger/mursten/afsyring_dk.pdf



RT skurebræt med brune mur-rengøringsvampe

Uanset om murværk rengøres med eller uden en afsluttende afsyring, er det vigtigt at der mures så rent som muligt og med fyldte fuger.

Dette gøres bedst ved at anvende en mørtel som ikke er for blød, og det kan være en fordel at anvende en funktionsmørtel som lettere fjernes fra murstenenes overflade end en traditionel mørtel.



1. Fugen trykkes

Under opmuringen trykkes fugen mens den stadig er plastisk, med fugeske, fugepressejern eller lignende.

Yderligere oplysning se:

<http://www.mur-tag.dk/index.php?id=423>



2. Murværket rengøres

Når fugen er færdig, fjernes mørtelrester der er efterladt på murstenene under opmuringen.

Det gøres bedst med et RT skurebræt med brun svamp, som køres hen over murværket i "pudse-bevægelser".

Skuresvampen skal være ren og tør under processen.



3. Murværket rengøres med saltsyre

Som afsluttende behandling kan murværket rengøres med saltsyre, der ikke må være stærkere end 30% saltsyre fortyndet i forholdet 1:20.

Der anvendes med fordel et skumgummibræt, idet mængden af saltsyre, der er nødvendig for at rengøre murværket, herved mindskes. Afsyringen foretages oppefra og ned, og bør kun udføres én gang.