

Rengjøring av murverk med syrevask

Syrevask kan gi fargeforandringer på murstein og fuger.

Syre som trekker inn i murverket svekker fugene og forsinker hedring av kalken. Prøv derfor å mure så rent at syrevasking kan unngås, eller begrenses til et minimum. Vær oppmerksom på at mange mursteinstyper ikke må syrevaskes, og at syrevasking bør unngås på flere andre mursteinstyper.

Se veiledning i syrevask av utvendig murverk.
http://www.randerstegl.dk/fileadmin/misc/pdf/vejledninger/mursten/afsyring_no.pdf



RT pussebrett med brune mur-rengjøringsvamper

Det er viktig at det mures så rent som mulig, og med fylte fuger, uansett om murverket rengjøres med eller uten avsluttende syrevask.

Dette gjøres best ved å bruke en mørtel som ikke er for bløt, og det kan være en fordel å bruke en funksjonsmørtel, som lettere kan fjernes fra mursteinens overflate enn tradisjonell mørtel.



1. Fugen trykkes

Under oppmuringen trykkes fugen, mens den stadig er plastisk, med fugeskje, fugepressejern eller lignende.

Ytterligere informasjon finnes på:
<http://www.mur-tag.dk/index.php?id=423>



2. Murverket rengjøres

Når fugen er ferdig, fjernes overflødig mørtelrester på mursteinene.

Dette gjøres best med et RT pussebrett med brun svamp, som strykes over murverket med "pussebevegelser".

Bruk en ren og tørr pussesvamp.



3. Murverket rengjøres med saltsyre

Som avsluttende behandling kan murverket rengjøres med saltsyre. Konsentrasjonen må ikke være sterkere enn 30 % saltsyre fortynnet i forholdet 1:20.

Man kan med fordel bruke et stykke skumgummi til syrevaskingen, for å minske den mengde saltsyre som trengs for å rengjøre murverket. Syrevaskingen må foregå ovenfra og ned, og bør kun utføres én gang