

Rengjøring av murverk uten syrevask

Før arbeidet påbegynnes, skal byggherren gjøres oppmerksom på at rengjøring av murverk uten syrevasking gir en mer holdbar fuge, og minsker risikoen for misfarginger etter syrevask. Til gjengjeld kan små rester av mørtel bli igjen på steinene etter rengjøringen. Dette synes ikke på lyse steintyper, men på murverk med mørk stein og lys mørtel, vil små mørtelrester kunne synes på den ferdige muren.



RT pussebrett med brune mur-rengjøringssvamper

Det er viktig at det mures så rent som mulig, og med fylte fuger, uansett om murverket rengjøres med eller uten avsluttende syrevask.

Dette gjøres best ved å bruke en mørtel som ikke er for bløt, og det kan være en fordel å bruke en funksjonsmørtel, som lettere kan fjernes fra mursteinens overflate enn tradisjonell mørtel.



2. Murverket rengjøres

Når fugen er ferdig, fjernes overflødig mørtelrester på mursteinene.

Dette gjøres best med et RT pussebrett med brun svamp, som strykes over murverket med "pussebevegelser".

Bruk en ren og tørr pussesvamp.

Mørtelrester som sitter fast kan fjernes med en pinne eller et stykke murstein.

Pussesvampen skal være ren og tørr under hele prosessen.



1. Fugen trykkes

Under oppmuringen trykkes fugen, mens den stadig er plastisk, med fugeskje, fugepressejern eller lignende.

Ytterligere informasjon finnes på:

<http://www.mur-tag.dk/index.php?id=423>



3. Murverket rengjøres med vann

Murverket kan vaskes med vann, som avsluttende behandling.

Bruk et skumgummibrett, og kun en liten mengde vann til rengjøring.

Det er viktig at verken vann eller skumgummibrettet kommer i kontakt med fugen på noe tidspunkt, og at man utviser forsiktighet under rengjøringsprosessen, slik at murverket ikke vannskures!