

# Rengöring av murverk utan syratvättning

Innan arbetet påbörjas ska byggherren informeras om att rengöring av murverket utan syratvättning ger en mer hållbar fog och minskar risken för missfärgningar efter syratvättningen. I gengäld kan det finnas kvar små rester av murbruk på teglet efter rengöringen. Detta syns inte på de ljusa tegeltyper, men på murverk av mörkare tegel och ljust murbruk kommer små murbruksrester att kunna ses.



RT skurbräda med brun murrengöringsvamp

Oavsett om murverk rengörs med eller utan en avslutande syratvättning, är det viktigt att man murar så rent som möjligt och med fyllda fogar. Detta görs bäst genom att använda ett murbruk som inte är för mjukt.

Det kan därför vara en fördel att använda ett funktionsmurbruk som lättare avlägsnas från tegelstenens yta i stället för ett traditionellt murbruk.



## 2. Murverket rengörs

När fogen är färdig, avlägsnas murbruksrester som eventuellt finns kvar på tegelstenarna efter uppmurningen.

Det görs bäst med en skurbräda försedd med brun svamp, som förs över murverket.

Fastsittande murbruk kan tas bort med en överbliven tegelstensbit.

Skursvampen skall vara ren och torr under processen.



## 1. Fogen trycks

Under uppmurningen trycks fogen medan den fortfarande är elastisk, med en fogskejd, fogslev eller liknande.

Ytterligare upplysningar kan ses på

<http://www.mur-tag.dk/index.php?id=423>



## 3. Murverket rengörs med vatten

Som avslutande behandling kan murverket slutligen rengöras med vatten. Till detta ändamål används en hård svampklädd filtbräda, med ganska lite vatten.

Det är viktigt att vatten och filtbrädan inte kommer i kontakt med fogen och att man för övrigt bör uppvisa stor akksamhet under denna process.