

# RENGÖRING AV MURVERK MED SYRATVÄTTNING

Syratvättning kan orsaka missfärgningar på tegel och fogar och syra som tränger in i murverket kan försvaga fogarna och fördröja kalkens härdning. Försök därför mura så rent som möjligt så att syratvättning inte behövs överhuvudtaget. Var uppmärksam på att en del tegelstenstyper inte får syratvättas, medan för en del andra typer av tegelsten rekommenderas att man undviker syratvättning.

Oavsett om murverket rengörs med eller utan en avslutande syratvättning, är det viktigt att man murar så rent som möjligt och med fyllda fogar.



## FOGEN TRYCKS

Under uppmurningen trycks fogen medan den fortfarande är elastisk, med en fogpinne, fogslev eller liknande.



## MURVERKET RENGÖRS

När fogen är färdig, avlägsnas murbruksrester som eventuellt finns kvar på tegelstenarna efter uppmurningen. Det görs bäst med en svamp, som förs över murverket. Skursvampen skall vara ren och torr under processen.



## MURVERKET RENGÖRS MED SYRATVÄTTNING

Som avslutande behandling kan murverket rengöras med förblandad syra 1:20 [1 del 30 % saltsyra till 20 delar vatten. Med fördel kan man använda en svampklädd filtbräda vid syratvättning. Det gör att det krävs mindre syra vid rengöring av murverket. Syratvättningen företas nerifrån och upp och bör utföras endast en gång. Efter syratvättning av fasaden sköljs den med rent vatten.