

RENGØRING AF MURVÆRK MED AFSYRING

Afsyring kan give farveændringer på mursten og fuger. Desuden svækker saltsyre, der trækker ind i murværket, fugerne og bremser kalkens hærdning. Forsøg derfor at mure så rent, at afsyring helt kan undgås eller begrænses til et minimum. Vær opmærksom på, at en række murstentyper ikke må afsyres, mens det for andre murstentyper anbefales at undgå afsyring.

Uanset om murværk rengøres med eller uden en afsluttende afsyring, er det vigtigt at der mures så rent som muligt og med fyldte fuger.

Dette gøres bedst ved at anvende en mørtel som ikke er for blød, og det kan være en fordel at anvende en funktionsmørtel som lettere fjernes fra murstenenes overflade end en traditionel mørtel.



FUGEN TRYKES

Under opmuringen trykkes fugen mens den stadig er plastisk, med fugeske, fugepressejern eller lignende.



MURVÆRKET RENGØRES

Når fugen er færdig, fjernes mørtel rester der er efterladt på murstenene under opmuringen. Det gøres bedst med en svamp, som køres hen over murværket i "pudse-bevægelser". Skuresvampen skal være ren og tør under processen.



MURVÆRKET RENGØRES MED MURERSYRE

Som afsluttende behandling kan murværket rengøres med færdigblandet murersyre 1:20 [1 del 30 % saltsyre til 20 dele vand]

Der anvendes med fordel et skumgummibræt, idet mængden af murersyre, der er nødvendig for at rengøre murværket, herved mindskes. Afsyringen foretages oppefra og ned, og bør kun udføres én gang.