

## Riktlinjer för läggning av taktegel från Randers Tegel

### LÄGGNING

Utföres enligt till läggningsanvisning från Randers Tegel.

Läggningen skall utföras enligt HUS AMA 98.

Scan koden med din smartphone og få tillgång till Randers Tegel's läggningsanvisning for taktegel med mått og detaljer for varje taktegelmodell.

Läggningsanvisning for  
Höjslev & Laumans taktegel:



### LÄKTNING/TÄCKNINGSBREDD

Läktningen utföres med en tolerans på +/- 3 mm. Nedanstående läktavstånd og täckningsbredder är endast vägledande og skall kontrolleras genom provläggning.

Följande läktavstånd og täckningsbredder är vejledande og skall kontrolleras genom provläggning.

	Läktavstånd i mm	Längd i mm	Täcknings- bredd i mm	Bredd i mm	Åtgång pr. m <sup>2</sup> [ca.]
<b>Höjslev Tegelbruk [DK]</b>					
RT 801 Höjslev 1-kupigt	375	414	220	247	12,2
RT 806, RT 807, RT 810, RT 811, RT 820, RT 821 RT 822, RT 840 Höjslev 1-kupigt Lille Dansk	330	405	220	247	13,8
RT 804, RT 819 Höjslev 2-kupigt	375	414	253	282	10,5
RT 808 Höjslev falsat K21	342	418	219	270	13,6
RT 809, RT 812 Höjslev 1-kupigt falsat LT6	327-331	425	210	255	14,5-14,7
<b>Laumans [D]</b>					
Laumans <b>Idea</b> Variabel 1-kupigt dubbelfalsat	333-342	415	204	250	14,4-15,0
Laumans <b>Tiefa XLTOP</b> dubbelfalsat	343-352	420	230	280	12,4-12,7
Laumans <b>Tiefa 2000TOP</b> dubbelfalsat	343-352	420	200	255	14,2-14,6
Laumans <b>TiefaSupra</b> dubbelfalsat	393-407	478	242	288	10,2-10,6
Laumans <b>Mulden</b> Variabel dubbelfalsat	333-347	415	200	245	14,4-15,0
Laumans <b>Rheinland</b> Variabel dubbelfalsat	333-347	415	200	245	14,4-15,0

### FRÅGOR

Kontakta Randers Tegel, Sverige Tel. 040-608 03 00 eller e-mail: [info@randerstegel.se](mailto:info@randerstegel.se)