A/S Randers Tegl
Mineralvej 4 • Postbox 649 • DK 9100 Aalborg
Telefon 98 12 28 44 • Telefax 98 11 66 86
CVR nr. 20 40 02 34
www.randerstegl.dk • E-mail: tegl@randerstegl.dk

Mars 2009

Rengöring av murverk med syratvättning

Syratvättning kan orsaka missfärgningar på tegel och fogar och syra som tränger in i murverket kan försvaga fogarna och fördröjer kalkens härdning.

Försök därför mura så rent som möjligt så att syratvättning inte behövs överhuvudtaget. Var uppmärksam på att en del tegelstenstyper inte får syratvättas, medan för en del andra typer av tegelsten rekommenderas att man undviker syratvättning.

Se vägledning i syratvättning av utvändigt murverk.
http://www.randerstegl.dk/fileadmin/misc/pdf/vejledninger/mursten/afsyring_sv.pdf

RT skurbäda med brun murrengöringssvamp

Oavsett om murverk rengörs med eller utan en avslutande syratvättning, är det viktigt att man murar så rent som möjligt och med fyllda fogar. Detta görs bäst genom att använda ett murbruk som inte är för mjukt. Det kan därför vara en fördel att använda ett funktionsmurbruk som lättare avlägsnas från tegelstenens yta i stället för ett traditionellt murbruk.

1. Fogen trycks
Under uppmurningen trycks fogen medan den fortfarande är elastisk, med en fogsked, fogslev eller liknande.

Ytterligare upplysningar kan ses på
http://www.mur-tag.dk/index.php?id=423

2. Murverket rengörs
När fogen är färdig, avlägsnas murbruksrester som eventuellt finns kvar på tegelstenarna efter uppmurningen.

Det görs bäst med en RT skurbräda försedd med brun svamp, som förs över murverket.

Skursvampen skall vara ren och torr under processen.

3. Murverket rengörs med saltsyra
Som avslutande behandling kan murverket rengöras med saltsyra som inte får vara starkare än 30% saltsyra utspädd i förhållandet 1:20.

Med fördel kan man använda en svampklädd filtbräda vid syratvättning. Det gör att det krävs mindre syra vid rengöring av murverket. Syratvätten företas uppifrån och ned och bör utföras endast en gång.