**A/S Randers Tegl**
Mineralvej 4 • Postbox 649 • DK 9100 Aalborg
Telefon 98 12 28 44 • Telefax 98 11 66 86
CVR nr. 20 40 02 34
www.randerstegl.dk • E-mail: tegl@randerstegl.dk

Februar 2009

# Rengøring af murværk uden afsyring

Bygherren skal inden opstarten på arbejdet gøres klart, at rengøring af murværk uden afsyring giver en mere holdbar fuge, og mindsker risikoen for misfarvninger efter afsyring.

Til gengæld kan der efterlades små mængder mørtel på stenene efter rengøringen. Dette ses ikke på lyse stentyper, men ved murværk af mørke sten og lys mørtel vil små mørtelrester kunne ses.

*RT skurebræt med brune mur-rengøringssvampe*

Uanset om murværk rengøres med eller uden en afsluttende afsyring, er det vigtigt at der mures så rent som muligt og med fyldte fuger.

Dette gøres bedst ved at anvende en mørtel som ikke er for blød, og det kan være en fordel at anvende en funktionsmørtel som lettere fjernes fra murstenenes overflade end en traditionel mørtel.

## 2. Murværket rengøres

Når fugen er færdig, fjernes mørtelrester der er efterladt på murstenene under opmuringen.

Det gøres bedst med et RT skurebræt med brun svamp, som køres hen over murværket i ”pudse-bevægelser”.

Mørtelrester der ikke umiddelbart forsvinder, fjernes med en pind eller en stump mursten.

Skuresvampen skal være ren og tør under processen.

## 1. Fugen trykkes

Under opmuringen trykkes fugen mens den stadig er plastisk, med fugeske, fugepressejern eller lignende.

Yderligere oplysning kan ses på
http://www.mur-tag.dk/index.php?id=423

## 3. Murværket rengøres med vand

Som afsluttende behandling kan murværket til sidst rengøres med vand. Hertil anvendes et hårdt skumgummibræt, med kun ganske lidt vand.

Det er vigtigt at vand og skumgummibræt ikke kommer i kontakt med fugen overhovedet, og at der i øvrigt udvises forsigtighed under denne proces så murværket ikke vandskures!