A/S Randers Tegl
Mineralvej 4 • Postbox 649 • DK 9100 Aalborg
Telefon 98 12 28 44 • Telefax 98 11 66 86
CVR nr. 20 40 02 34
www.randerstegl.dk • E-mail: tegl@randerstegl.dk

Mars 2009

Rengöring av murverk utan syratvättning

Innan arbetet påbörjas ska byggherren informeras om att rengöring av murverket utan syratvättning ger en mer hållbar fog och minskar risken för missfärgningar efter syratvättningen. I gengäld kan det finnas kvar små rester av murbruk på teglet efter rengöringen. Detta syns inte på de ljusa tegeltyper, men på murverk av mörkare tegel och ljust murbruk kommer små murbruksrester att kunna ses.

RT skurbräda med brun murrengöringssvamp

Oavsett om murverk rengörs med eller utan en avslutande syratvättning, är det viktigt att man murar så rent som möjligt och med fyllda fogar. Detta görs bäst genom att använda ett murbruk som inte är för mjukt.

Det kan därför vara en fördel att använda ett funktionsmurbruk som lättare avlägsnas från tegelstenens yta i stället för ett traditionellt murbruk.

2. Murverket rengörs
När fogen är färdig, avlägsnas murbruksrester som eventuellt finns kvar på tegelstenarna efter uppmurningen.

Det görs bäst med en RT skurbräda försedd med brun svamp, som förs över murverket.

Fastsittande murbruk kan tas bort med en överbliven tegelstensbit.

Skursvampen skall vara ren och torr under processen.

1. Fogen trycks
Under uppmurningen trycks fogen medan den fortfarande är elastisk, med en fogsked, fogslev eller liknande.

Ytterligare upplysningar kan ses på
http://www.mur-tag.dk/index.php?id=423

3. Murverket rengörs med vatten
Som avslutande behandling kan murverket slutligen rengöras med vatten. Till detta ändamål används en hård svampklädd filtbräda, med ganska lite vatten.

Det är viktigt att vatten och filtbrädan inte kommer i kontakt med fogen och att man för övrigt bör uppvisa stor aktsamhet under denna process.